



ООИ "Флэш-плюс", г. Йошкар-Ола, ул. Советская 120, офис 202.
График работы 9:00-18:00, без обеда и выходных, ☎(8362) 920704, 454190, 454076.
Прайс-лист на новые комплектующие для ноутбуков от 25.12.2014.

Комплектующие к ноутбукам оригинальные, гарантия 6 месяцев.

Комплектующие для ноутбуков

Матрицы для ноутбуков		Цена
Матрица для нетбука 10,1 " обычная 40-pin (1024*600, 40-pin, LED)		3400
Матрица для нетбука 10,1 " тонкая 40-pin (1024*600, 40-pin, LED)		3600
Матрица для нетбука 11,6 " тонкая 40-pin (1366*768, 40-pin, LED)		4500
Матрица для ноутбука 14,0 " обычная 40-pin (1366*768, 40-pin, LED)		4200
Матрица для ноутбука 15,6 " стандартная (1366*768, 40-pin, слева, LED)		4600
Матрица для ноутбука 15,6 " тонкая (1366*768, 40-pin, слева, LED)		4800
Матрица для ноутбука 15,6 " UltraSlim (1366*768, 40-pin, слева, LED)		5900
Матрица для ноутбука 15,6 " обычная FullHD (1920*1080, 40-pin, справа, LED)		5200
Матрица для ноутбука 17,3 " обычная HD (1600*900, 40-pin, слева, LED)		5600
Матрица для ноутбука 17,3 " Full HD (1920*1080, 40-pin, слева, LED)		под заказ
Переходник на матрицу с левой на правую		500

Оригинальные блоки питания для ноутбуков		Цена
Acer	19V/2,15A 40W (5,5*1,7мм) вилка	1700
	19V/3,42A 65W (5,5*1,7мм)	1900
	19V/4,74A 90W (5,5*1,7мм)	2500
ASUS	12V/3A 36W (4,8*1,7мм)	1800
	19V/2,1A 40W (2,355*0,7мм)	1800
	19V/3,42A 65W (5,5*2,57мм)	1800
	19V/4,74A 90W (5,5*2,5мм)	2500
DELL	19,5V/3,34A 65W (7,4*5,0 мм с иглой)	2300
	19,5V/4,62A 90W (7,4*5,0 мм с иглой)	2400
HP	18,5V/3,5A 65W (4,8*1,7мм)	1900
	19V/4,74A 90W (4,8-4,2*1,7мм)	1900
	18,5V/3,5A 65W (7,4*5,0 мм с иглой)	1900
	19V/4,74A 90W (7,4*5,0 мм с иглой)	2400
Lenovo	20V/2A 40W (5,5-2,5мм)	1100
	20V/3,25A 65W (5,5*2,5 мм)	2200
	20V/4,5A 90W (7,9*5,5 мм с иглой)	1600
Samsung	19V/2,1 A 40W (3,0*0,7мм)	1300
	19V/2,1A 40W (5,5*3,0мм с иглой)	1200
	19V/3,16A 60W (5,5*3,0мм)	1300
	19V/4,74A 90W (5,5*3,0мм)	1400
SONY	19,5V/4,7A 90W (6,0*4,4мм с иглой)	1600
Toshiba	19V/3,95A 75W (5,5x2,5мм)	1400

Оригинальные клавиатуры для ноутбуков		Цена
Модель клавиатуры	Совместимость	
Acer Aspire 3610 черная	Acer Aspire 3410/3810/3811/3820/3935/4235/4240/4251/4336/4410/4535/4540/4551/4735/4736/4738/4740/4741/4810/4820/4935/5935/5940/5942/E1-421/E1-431 eMachines D440/D528/D640/D728/D730/D732	1500
	Acer Aspire 3410/3810/3811/3820/3935/4235/4240/4251/4336/4410/4535/4540/4551/4735/4736/4738/4740/4741/4810/4820/4935/5935/5940/5942/E1-421/E1-431 eMachines D440/D528/D640/D728/D730/D732	1500
Acer Aspire 5516	Acer Aspire 5241/5332/5334/5516/5517/5532/5534/5541/5732/5734/7315/7715 eMachines E430/E525/E625/E627/E628/E630/E725/E727/G430/G525/G630/G725/Packard Bell TH36/	2000
Acer Aspire 5810 черная	Acer Aspire 5236/5242/5251/5253/5336/5338/5340/5410/5536/5538/5542/5551/5552/5553/5560/5625/5736/5738/5739/5740/5741/5742/5745/5750/5755/5810/5820/7336/7340/7535/7540/7551/7552/7735/7736/7738/7740/7741/7745/7750/8935/8940/894	1400
	Acer Aspire 5236/5242/5251/5253/5336/5338/5340/5410/5536/5538/5542/5551/5552/5553/5	

	560/5625/5736/5738/5739/5740/5741/5742/5745/5750/5755/5810/5820/7336/7340/7535/7540/7551/7552/7735/7736/7738/7740/7741/7745/7750/8935/8940/8942/	
Acer Aspire 5930 черная		1500
Acer Aspire 5943 серебристая	Acer Aspire 5943/8943	1800
Acer Aspire E1-521 черная	Acer Aspire E1-521/E1-531/E1-571/Acer TravelMate 5335/5542/5735/5740/5742/5744/7740/8571/8572/P453 Acer Aspire 5251/5253/5336/5551/5552/5625/5736/5742/5745/5820/7551/7552/7741/7745/7750 Gateway NV50/NV51/NV53/NV59/NV73 eMachines E440/E442/E529/E640/E642/E644/E729/E730/E732/G640/G730 Acer Aspire 1401/1410/1551/1810/1825/1830 Acer Aspire One 715/721/722/751/752/753	2000
Acer Aspire One 721 черная		1700
Acer Aspire One A150 белая	Acer Aspire One A110/A150/D150/D250/531h	1000
Acer Aspire One A150 черная	Acer Aspire One A110/A150/D150/D250/531h	1500
Acer Aspire One D260 белая	Acer Aspire One D255/D257/D260/D270/D521/522/532/533 Happy 2 eMachines 350/EM350	1300
Acer Aspire One D260 черная	Acer Aspire One D255/D257/D260/D270/D521/522/532/533 Happy 2 eMachines 350/EM350	1300
Acer Aspire S3 черная	Acer Aspire S3/S5/V5-171 Acer Aspire One 725/756 Acer TravelMate B113	1500
Acer TravelMate 4750 черная	Acer Aspire 1400/4210/4220/4230/4260/4310/4315/4520/4330/4430/4510/4520/4530/4710/4715/4720/4730/4910/4920/4930/5220/5235/5310/5315/5320/5520/5710/5715/5720/5730/5910/5920/5930/6920/ Acer TravelMate 4210/4750	1500
Acer TravelMate 5760	Acer TravelMate 5760/7760	1900
Acer TravelMate 8371	Acer Aspire E1-421/E1-431/E1-471/Acer TravelMate 8331/8371/8471	1900
Asus Eee Pad Slider SI101 серая	ASUS Eee Pad Slider SI101	2100
Asus Eee PC 1000 черная	ASUS Eee 3C 904/904HD/905/1000/1000H/1000HA/1000HD/1002HA	1900
Asus Eee PC 1201 черная	ASUS U20/U24/UL20/UX30/ASUS EeePC 1201/1215/1225	2000
Asus Eee PC 900 белая	ASUS EEE PC 700/701/900/900A/901/4G	1400
Asus Eee PC 900 черная	ASUS EEE PC 700/701/900/900A/901/4G	1400
Asus K52 белая	ASUS A52/F50/G51/G53/G60/G72/K52/K53S/K73/N50/N51/N53/N60/N61/N70/N71/N73/U50/UX50/X52/X61	1900
Asus K40 черная	ASUS K40/X8/F82/P80/P80/P81	1900
Asus K50 черная	ASUS S F52/F90/K50/K60/K61/K62/K70/K71/K72/N51/P50/X5/X70	2000
Asus K75 черная	Asus K75 черная	1600
Asus UL30 серебряная рамка, черные кнопки	Asus K41/K42/K43/N43/U41/UL30/UL35/UL80/N82/X42	1500
Asus X53U	Asus K53B/K53By/K53Ta/K53Tk/K53U/K53Z/K73Br/K73By/K73Tk/X53U	1500
Avertec 1000 черная	Avertec 1000	1300
Dell Inspiron 1420 серебристая	Dell Inspiron 1318/1420/1520/1525/1526/1540/1545	1500
Dell Inspiron 14R	Dell Inspiron 14V/14R/T4010/T4030/T5030/b5030	1500
Dell Vostro 3300	Dell Vostro 3300/3400/3500/3700	1500
Dell Vostro 3550	Dell Vostro 14R/N5030/N5040/N5050/M5040/Dell Vpstro V131/1540/3350/3460/3550/3560/Dell XPS L502X	1600
Dell Vostro 3700 расширенная черная	Dell Vostro 3700 расширенная	1500
Fujitsu Amilo 13,3" SA3650	Fujitsu Amilo 13,3" SA3650/SA 3655	1500
Fujitsu Amilo V2030	Fujitsu Amilo V2030/V2033/V2035/V3515/V3515/Li1705/MSI MegaBook VR201	1500
HP Pavilion DV6-3000	HP Pavilion DV6-3000/DV3100/DV3200/DV4000	1700
HP Pavilion DV6-6000	HP Pavilion DV6-6000/DV6100/DV6200/DV6b00	2000
HP ProBook 4310	HP ProBook 4310/4310s/4311/4311S	1100
HP -Compaq 510	HP -Compaq 510 510/511/515/516/610/615/CQ510/CQ515/CQ6100/CQ615/CQ511/6530s/6535s/673	2000

HP -Compaq 620	HP -Compaq 620/621/625/CQ620/CQ621	1600
HP -Compaq CQ 62	HP -Compaq CQ56/CQ62/G56/G62	2000
HP -Compaq CQ70	HP -Compaq CQ70/G70	1600
HP -Compaq CQ71	HP -Compaq CQ71/HP Pavillion G71	1600
HP -Compaq CQ72	HP -Compaq CQ72/HP Pavillion G72	1700
Lenovo IdeaPad G430	Lenovo IdeaPad C100/C200/C460/C461/C462/C466/C510/F31/G410/G420/G430/G530/N100/N200/N220/N430/N500/V100/V200/Y300/Y330/Y410/Y430/Y500/Y510/Y520	1600
Lenovo IdeaPad G460	Lenovo IdeaPad G460G460A/G465/G465A	1600
Lenovo IdeaPad G550	Lenovo IdeaPad B550/B560/G550/G555/V560	2400
Lenovo IdeaPad G560	Lenovo IdeaPadG560/G565	2500
Lenovo IdeaPad G580	Lenovo IdeaPad G580/G585/G780/Z580/Z580A/Z780/V580	1700
Lenovo IdeaPad S10-2 черная	Lenovo IdeaPad S10-2/S10-3C	1200
Lenovo IdeaPad Y450 Белая	Lenovo IdeaPad B460/V460/Y450/Y460/Y550/Y560	1700
Lenovo IdeaPad Y580	Lenovo IdeaPad Y580	2100
Lenovo IdeaPad Z460	Lenovo IdeaPad Z460/Z450/Z460A/Z460G	1200
Lenovo IdeaPad Z560	Lenovo IdeaPad Z560/Z565/G570/G575/G770	1700
Lenovo IdeaPad Z570	Lenovo IdeaPad B570B575/V570/Z570/Z575	1900
MSI X300	MSI X300/X320/X340/X400/EX460/CR420/CR460/U210Lenovo IdeaPad B570B575/V570/Z570/Z575	1700
Packard Bell EasyNote NM85 белая	Packard Bell EasyNote NM85 /NM86/NM87/TK11/TK81/TK85//TM01//TM05/TM80/TM81/TM89/TM98/TX86	1900
Packard Bell EasyNote NM85 черная	Packard Bell EasyNote NM85 /NM86/NM87	1900
Packard Bell EasyNote TM81 черная	Packard Bell EasyNote TM01/TM05/TM80/TM81/TM83/TM89/TM94/TX86	1500
Samsung 300E4A	Samsung 300E4A/300V4A	1100
Samsung 300E5A белая	Samsung E5A/E5C/V5A/305E5A/305V5A	1500
Samsung 300E5A черная	Samsung E5A/E5C/V5A/305E5A/305V5A	1800
Samsung N150 белая	Samsung N128/N140/N145/N148/N150/NB20/NB30/NF110	1500
Samsung N220	Samsung N210/N220	1800
Samsung NC10 белая	Samsung NC10/N110/N130/N310 NP-130	1700
Samsung NC10 черная	Samsung NC10/N110/N130/N310 NP-130	1600
Samsung NC110 черная	Samsung NC110	1600
Samsung R530	Samsung R530/R519/R523/R525/R528/R538/R540/R610/R618/R719/R728/RV510/	2100
Samsung RC710	Samsung RC710/Rc711	2100
Samsung RC720	Samsung RC710/RC720	2100
Samsung RF710	Samsung RF710/RF711	2100
Samsung X128	Samsung X128	1900
Toshiba Satellite A300 черная глянцевая	Toshiba Satellite A200/A205/A210/A215/A300/A305/L300/L305/L455/L510/L515/M200/M205	1700
Оригинальные аккумуляторы для ноутбуков		Цена
BT.00603.111/B02045ECB202 / B2602773B202	GateWay NS41/NV49C13C/NV51B/NV53A11 NV73A NS51/NV49xx NV55C NV79 NV49C NV50A NV53A NV59CNV79C/ Acer 42,45,47,52,55,57,72,75,77 series AS5741 TravelMate 4370/4740/5335/5340/5542/5735/5740/5742/5760/7340/7740/7750/8472/8572/T M5740/TM5742 Packard Bell EasyNote LM86 TM86 TM87 TM89 Laptop	2900
BT.00603.114 A380006FB301/ BT.00603.121 B37054D2B302/BT.00603.114 C18027E5B303	Aspire one : D255/D257/D260/522/722/E100/one happy/one happy 2/dot SE/dot SE2	2800
ICQ: 266728892, 85143706 e-mail: flash.plus@gmail.com http://www.flash-plus.net		